S. p. A.

F.III DALDI E MATTEUCC

MILANO

UFFICIO TECNICO

ISTRUZIONI PER L'OPERATORE

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" mod.

T.P. 120 - T.S. 120 COPYMATIC 120

FIII DALDI & MATTEUCCI S.p.A Via Cadamosto 7 - MILANO Sezione Macchine Utensili Porretta Terme (ITALIA)

DAT

S. p. A. F.III DALDI E MATTEUCCI MILANO

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod.
TP 120, COPYNATIC 120, TS 120

2 |

UFFICIO TECNICO

- INDICE -

	Pagina
Caratteristiche Tornio "DEMM" TP 120	3
Caratteristiche Tornio "DEMM" COPYMATIC 120	3
Caratteristiche Tornio "DEMM" TS 120 (semiautomatico a torretta)	4
Corredo normale	5
Corredo supplementare	5
GENERALITA.	
Trasporto	7
Protezione contro la ruggine	7.
Luogo di installazione	
Livellamento e installazione	
Lubrificazione	
ISTRUZIONI PER L'OPERATORE	
1) Avviamento della macchina	8
2) Istruzioni per filettare	
3) Funzionamento della macchina	
4) Servizio manutenzione	12
FIGURE	
Fig. 1 : Sollevamento della macchina	13
Fig. 2 : Sezione del mandrino	14
Fig. 3 : Dimensioni d'ingombro	15
Impianto elettrico	16
Piano di fondazione	17

F.III DALDI E MATTEUCCI

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod.
TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

.

UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TORNIO "DEMM" TP 120

Distanza fra le punte	mm .	Tipo A Tipo B Tipo C 620 820 1000
Altezza punte sul banco	0	120
Altezza punte sull'incavo	n e	175
Larghezza del banco	11	190
Larghezza dell'incavo	11	120
Diametro del foro del mandrino	† †	21
Giri del mandrino {Tipo normale	đa da	72 a 2000 108 a 3000
Velocità del mandrino	No	12
Scatola Norton: combinazioni a filettare	No	27
Avanzamenti automatici del carrello	No	27
Gamma avanzamenti automatici del carrello	da	0.08 a 0.60
Passo della vite madre		2 filetti 1"
Potenza motore principale	CA	2,5 + 3
Peso	Kg.	560 620 680
Ingombro della macchina	mm. 14	100x590 1600x590 1780x590

CARATTERISTICHE TORNIO "DEMM" COPIMATIC 120

mm .	Tipo A 620	Tipo B 820	Tipo C
11		120	
11		100	
19	450	650	830
**		21	
11		20	
1 11		45	
d a da			1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
No		12	
No		27	* *
No		27	
	No da da ii	mm. 620 " 450 " da da No No	mm. 620 820 " 120 " 100 " 450 650 " 21 " 20 " 45 da 72 a 2000 da 108 a 3000 N° 12 N° 27

DATA

S. p. A.

F.III DALDI E MATTEUCCI

MILANO

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod.
TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

L

UFFICIO TECNICO

Gamma avanzamenti automatici del carrello	o đá	0.08 a 0.60
Potenza motore principale	c▼	2,5 + 3
Potenza motore idraulico	CA	
Peso .	Kg. 580	630 700
Ingombro della macchina	mm. 1600x80	0 1800x800 2000x800

CARATTERISTICHE TORNIO "DEMM" TS 120

(semiautomatico a torretta)

(semiau toma tito a voiletta	,	Tipe A		Tipo B	
Altezza punte sul banco	mm .		20		
Distanza max. fra mandrino e torretta	17	550		750	
Corsa della torretta	12		20		
Diametro max. a tornire dalla piattaforma sulle guide del banco	11		240		
Diametro max. a tornire dalla piattaforma sul carrello trasversale	**		140		
Foro del mandrino	11		21		
Max. passaggio barra per barre tonde	11		20		
Max. passaggio barra per barre esagonali (chiave)	11		17		
Max. passaggio barra per barre quadre (chiave)	F1		15		
Giri del mandrino {Tipo normale Tipo veloce	da da	72 108		2000 3000	
Velocità del mandrino	No		12		
Scatola Norton: combinazioni a filettare	No		27		
Avanzamenti automatici del carrello	No		27		
Gamma avanzamenti automatici del carrello	da	0.08	а	0.60	
Potenza motore principale	CA	2,5	•	3	
Peso	Kg.	570		630	
Ingombro della macchina	mm .	1400x590	1	600 x 590	

DATA

F.III DALDI E MATTEUCCI MILANO

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod. TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

UFFICIO TECNICO

CORREDO NORMALE

	Tornio TP 120 mod. A B C	Copymatic 120 mod. A B C	Tornio TS 120 mod. A B
→ Contropunte cono MORSE N° 2	2	2	
- Riduzione per cono MORSE Nº 2			
- Lunetta fissa			
· Lunetta mobile			
Disco menabrida			
- Prattaforma liscia con 6 scanalature			1
Anelle bloccaggio platorello	1		
- Rondella di frizione	1		1 1 1 1 1 1 1
- Lamiera protezione incavo (per torni con incavo)		1	
Piastra smontabile sul carrela lo porta utensili	1		
Serie di 10 ingranaggi di ricambio	1	1	1
Serie completa di chiavi di servizio	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	
- Pompetta per oliatore	11	1	

CORREDO SUPPLEMENTARE

- Torretta tipo EXCELSIOR
- Torretta porta utensile a 4 posizioni
- Torretta a revolver a 6 posizioni
- Contropunta rotante
- Contropunta elastica
- Contropunta idraulica
- Mandrino autocentrante Ø 130 o Ø 160
- Piattaforma per mandrino autocentrante

FIRME DATA

F.III DALDI E MATTEUCCI

UFFICIO TECNICO

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod. TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

6

- → Piattaforma Ø 240 a morsetti indipendenti e reversibili
- Trascinatore con bloccaggio e sbloccaggio rapido
- Morsetti per trascinatore per i Ø da 6 a 15; da 10 a 30 e da 25 a 45
- Pinza a spander
- Bussole di riduzione per pinza dal Ø 4 al Ø 20
- Supporto porta utensili posteriore
- Porta utensili del supporto posteriore
- Dispositivo a 4 fermi registrabili per arresto carrello longitudinale
- Dispositivo meccanico a copiare per la tornitura di conicità
- Dispositivo a creatore per la tagliatura di ingranaggi cilindrici a denti diritti ed elicoidali
- Dispositivo con divisore per forature multiple
- Dispositivo per eseguire fresature frontali
- Morsa girevole applicabile su apparecchio a fresare
- Apparecchio stozzatore completo di divisore e manopola di comando per l'avanzamento centesimale del carrello per eseguire mortesature interne ed esterne
- Apparecchio a fresare completo di divisore
- Dispositivo per rettifiche interne di precisione completo di porta-diamante (esecuzione A)
- Dispositivo per rettifiche interne di precisione completo di porta-diamante (esecuzione B)
- Dispositivo per rettifiche esterne completo di porta-diamante
- Dispositivo a riprodurre a comando idraulico
- Arresto posteriore del carrello per l'inizio del lavoro a riprodurre
- Porta utensili posteriore per dispositivo a riprodurre
- Impianto di refrigerazione con elettropompa
- Motore elettrico a 2 velocità (2 4 poli) CV 2.5 + 3
- Cinghie trapezoidali (N° 3)
- Porta lampada snodabile

NOTA: Questi torni vengono forniti, a richiesta, anche sprovvisti di incavo a tassello scorrevole brevettato.

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod.
TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

UFFICIO TECNICO

GENERALITA*

Trasporto - Per il trasporto al luogo di installazione si cerchi di appendere la macchina ai cavi di sollevamento come indicato in fig. 1.

Dove è necessario spostare la macchina con rulli e leve, prestare la massima attenzione allo scopo di evitare urti che potrebbero compromettere la precisione della macchina stessa.

Nel sollevamento della macchina, si faccia attenzione che le parti sporgenti come leve, barre ed altro, non vengano danneggiate dalle funi.

Protezione contro la ruggine - Le parti lucide della macchina sono riceperte, per la spedizione, o da una vernice antiruggine o da grasso antiruggine. Togliere questa sostanza con benzina o petrolio prima di installare la macchina. Appena pulite, queste superfici debbono essere leggermente ingrassate.

Luogo di installazione - Il luogo di installazione deve essere scelto in modo che risulti privo di vibrazioni provenienti da altre macchine
e trasmesse attraverso le fondamenta fino al tornio.

Se la macchina viene piazzata in un piano superiore deve, se è pos=sibile, essere collocata sopra una trave.

Livellamento e installazione - Durante la costruzione il tornio vie=
ne costantemente tenuto a livello; è necessario quindi, per mantenere la
dovuta precisione di lavoro, che esso venga installato perfettamente oriz=
zontale. Per livellare la macchina si deve impiegare una livella di sen=
sibilità tale che si abbia una graduazione = 0,02 mm. per un metro.

Il controllo di livellamento dovrà essere effettuato collocando la livella sul banco del tornio e sul carrello trasversale. La livella= zione si ottiene per mezzo di cunei di ferro introdotti sotto le basi di appoggio del tornio e stringendo convenientemente i vari bulloni di fissaggio. Le misure saranno ripetute fino a che la livella non segni

F.III DALDI & MATTEUCCI MILANO

UFFICIO TECNICO

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod.
TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

in tutti i punti + 1 graduazione. Livellata la macchina, è consigliabile eseguire una colata di cemento liquido sotto le due basi così da garantire l'appoggio sul pavimento di tutte le parti portanti. Sulla base di appoggio sono previsti quattro fori per bulloni di fissaggio, questi ultimi dovranno essere incassati nel pavimento.

Lubrificazione - la macchina viene spedita priva di olio, occorre quindi, prima di metterla in moto, provvedere alla lubrificazione di tutti i suei
organi. Per la lubrificazione della testa, prima di mettere in moto la macchina, riempire la scatola degli ingranaggi di olio e precisamente sino al segno marcato sulla spia.

Dopo breve funzionamento controllare il livello a macchina ferma e, se è necessario, aggiungere altro olio fino al livello stabilito.

Aggiungere olio ogni qual volta il livello si abbassa al di sotto del minimo e, una volta all'anno, sostituire completamente l'olio della testa con lubrificante nuovo.

Provvedere a lubrificare anche tutte le altre parti della macchina prima di metterla in moto. Una volta al giorno inserire olio ai quattro telecamit (11) del carello con una pompa a pressione, e lubrificare il perno centrale del rinvio degli ingranaggi intervambiabili per filettare.

Raccomandiamo l'uso dei seguenti prodotti della MOBIL OIL Italiana S.p.A. Genova.

- Ingranaggi della testa......bagno......MCBIL D.T.E. CLL HEAVY MEDIUM
- Lubrificazione generale ad olio ...a mano. .MOBIL VACTRA OIL HEAVY MEDIUM
- Cuscinetti a sfere.....riempimento...MCBILUX GREASE No. 2.

ISTRUZIONI PER L'OPERATORE

1) AVVIAMENTO DELLA MACCHINA

Fissata la macchina nel luogo di installazione seguendo le istruzioni precedenti e introdotto l'olio di lubrifigazione nella testa e attraverso tutti gli oliatori previsti per i vari organi della macchina si può avviare il tornio servendosi della leva (1).

La leva (2) che comanda il commutatore di poli dovrà trovarsi, in

DATA

F.III DALDI E MATTEUGGI

UFFICIO TECNICO TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod. TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

una delle due posizioni estreme a seconda della velocità che si vuole avere al motore.

Con la leva (2), nella posizione centrale, il tornio non si avvia perchè risulta interrotto il circuito elettrico. Attraverso la leva (1) si ottiene l'inversione del senso di rotazione del mandrino, infatti spostando detta leva dalla posizione estrema destra alla posizione estre= " ma sinistra, si ottiene al mandrino un senso di rotazione contrario al precedente, mentre bella posizione centrale si ha l'arresto della macchi= na.

2) ISTRUZIONI PER FILETTARE

Si montino gli ingranaggi di ricambio scegliendoli sull'apposite ta= bella in base ai passi che si vogliono costruire, si otterrà così il funzionamento della scatola Norton e quindi il comando della vite madre o della barra a seconda della posizione prescelta per la leva (3) fig. 3.

Questa leva dà la possibilità di innestare o la barra o la vite ma= dre, per cui, quando un organo lavora l'altro sta fermo.

La leva (4) fig. 3 comanda un cambio a 3 velocità per la scatola Norton mentre la leva (5) fig. 3 nelle sue 9 posizioni dà la possibi= lità di avere 21 combinazioni di passi senza sostituire alcun ingranag= gio di ricambio.

Le posizioni delle leve (4) e (5) del cambio Norton, richieste dal passo da costruire è indicata chiaramente nelle due tabelle (6) e (7) fig. 3. Ponendo la leva (4) nella posizione (A) e la leva (5) in cor= rispondenza del numero (O) la scatola Norton viene esclusa essendo il suo rapporto pari a 1 : 1, cosicchè si può filettare qualsiasi passo montando una serie di ingranaggi di ricambio calcolata in base al passo da costruire ed al passo della vite madre che è di 2 principi per 1".

Per il calcolo degli ingranaggi da montere si usino le formule da= te alla pag. seguente.

F.# DALDI E MATTEUCCI

MILANO

UFFICIO TECNICO

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod.
TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

10

INGRANAGGI INTERCAMBIABILI


PER FILETTARE

Passi in millimetri

$$R = \frac{Pe}{12,70} = \frac{a}{b} \times \frac{e}{d}$$

oppure:

$$R = \frac{Pc \times 10}{127} = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$$



$$R = \frac{2}{Tc} = \frac{\dot{a}}{b} \times \frac{c}{d}$$

Viti a modulo

$$R = \frac{M \times 3,1416 \times 10}{127} = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$$

Viti Inglesi a Diametral Pitch

$$R = \frac{3,1416 \times 2}{DP} = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$$

doves

R = Rapporto di ingranaggi


a,b,c,d = Ingranaggi da montare

Po = Passo da costruire

Tc = Numero filetti per pollice da costruire

M = Modulo assiale da costruire

DP = Diametral Pitch da costruire



TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod.
TP 120, COPYNATIC 120, TS 120

11

UFFICIO TECNICO

3) FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

Sul fronte del carrello porta utensili sono previsti tutti i comane di per il funzionamento del Tornio.

Il volantino (12) fig. 3 serve per il comando a mano del carrello porta utensili; esso viene innestato premendo in avanti, tutte le volte che si vuole spostare a mano il carrello, mentre rimane disinnestato quando lo spostamento avviene attraverso la vite madre o la barra.

La leva (13) fig. 3 serve per innestare l'avanzamento longitudinale, quando questa leva si trova nella posizione indicata in detta figura l'avanzamento longitudinale è innestate, spostando la leva verso l'alto l'avanzamento si disinnesta.

Quando il Tornio viene adoperato per la normale tornitura la leva (13) deve risultare sempre innestata e cioè nella posizione indicata in fig. 3. Tale leva deve essere disinnestata solo nel caso che si debba filettare.

La tornitura longitudinale si comanda agendo sulla leva (14) fig. 3, la quale, spinta in basso, innesta una frizione, solo attraverso questa leva quindi, si deve agire per innestare e disinnestare l'avanzamento longitudinale.

L'avanzamento trasversale si comanda invece attraverso il pomello gedronato (15). Si innesta l'avanzamento trasversale girando il pomel= lo nel senso delle lancette dell'orologio, si disinnesta agendo nel senso opposto.

Per l'operazione di filettatura il comando della vite madre si ottieme ne attraverso la leva (16) fig. 3. Esiste un meccanismo di sicurezza per impedire che l'operatore innesti simultaneamente le due leve (13) e (16), cosicche quando si vuole passare dall'operazione di tornitura a quella di filettatura si deve sempre disinnestare la leva (13) prima di innestare la (16).

La barra (8) fig. 3 comandata dalla leva (9) serve per invertire il senso di rotazione della vite madre o della barra fermo restando il senso

F.III DALDIE MATTEUGGI

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Mod. TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

12

UFFICIO TEGNICO

di rotazione del mandrino. Questo comando è assai agevole per l'operazione di filettatura permettendo all'operatore di avere a portata di ma= no tutti i comandi indispensabili per l'operazione di filettatura senza dover fare movimenti ampi e disagevoli.

Giova però ricordare che detto movimento di inversione non si può effettuare quando la velocità del mandrino supera i 200 giri al minuto, in quanto, in tal caso, comprometterebbe il buon funzionamento della mac= china.

Una volta avviato il Tornio e lasciatolo per alcuni minuti ad una velocità bassa controllando il perfetto funzionamento di ogni suo organo, si può passare ad una velocità più alta, se alla massima velocità si notasse una tendenza a rallentare occorre verificare la tensione del= le cinghie.

La tensione delle cinghie di trasmissione alla testa è regolata me= diante spostamento della piastra porta motore, situata nell'interno del coperchio (10) fig. 3. agendo sulla sua vite di registro.

Il Tornio viene collaudato e diligentemente messo a punto in fabbri= ca prima di partire, quindi tutti i suoi meccanismi devono funzionare perfettamente a meno chè non siano stati manomessi.

4) SERVIZIO MANUTENZIONE

La macchina, se ben tenuta, dura di più, conserva la sua precisione, la sua maneggevolezza ed in definitiva produce di più. Non adoperare mai arnesi di fortuna per la registrazione o lo smontaggio, aggiungere periodicamente l'olio necessario agli appositi serbatoi, usare sempre l'olio adatto allo scopo, controllare sempre il funzionamento regolare della macchina e non aspettare che un eventuale guasto diventi irrimedia= bile.


Curare la pulizia della macchina specie se si lavorano materiali che possono danneggiare le superfici di scorrimento e sopratutto osservare una manutenzione regolare e periodica atta a prevenire i guasti.

F.III DALDI E MATTEUCCI

TORNI DI PURGISTONO "TENT" Med.
TP 120, COPYLACIO 120, CL 120

14

UFFICIO TECNICO




FIRME

MOD 154 - 11-52 - 1000

MACCHINE UTENSILI


TORNIO DI PRECISIONE "DEMM T.P. 1




- M1 MOTORE PRINCIPALE (2.5/3'CV. 4-8 POLI)
- M2 MOTORE POMPA REFRIGERANTE (O.20CV. 2 POLI)
- 1 INTERRUTTORE MOTORE PRINC. E MOTORE POMPA REFRIG.
- [2 COMMUTATORE CAMBIO POLARITÀ
- 13 INTERUTTORE ROTAZIONE DESTRA-SINISTRA DEL MANDRINO
- L1 LAMPADA SPIA


- I1 (Omando generale

 I 1 Posizione di fermo
 2 Comando gener. e pompa
- 12 {1 4 Poli 0 Posizione di fermo 2 8 Poli



2-TERRA 6-3x C-MOTORE PRINCIPALE D-MOTORE POMPA C-ROTAZIONE DESTRA & - ROTAZIONE SINISTRA & - COMA REFRIGERANTE h-LAMPADA SPIA







DEMM
Macchine utensili

TORNI DI PRECISIONE "DEMM" Med.
TP 120, COPYMATIC 120, TS 120

PIANO DI FONDAZIONE





Tornio tipo B.... N: 1200 M: 1440
Tornio tipo B.... N: 1350 M: 1590

S. p. A. F. " Daldi & Matteucci Milano (Italy)



TABELLA GENERALE DI LUBRIFICAZIONE



Sigla	TIPO DI MACCHINA
А	Torni di precisione, modd. T.P. 120 - T.S. 120 - COPYMATIC 120
В	Tornio semiautomatico universale, mod. T.S.A. 255
С	Trapano a colonna, mod. T.C.V. 50/400
D	Rettificatrici per alberi scanalati, modd. RS. 800 - RS. 1400 - RS. 1600
E	Rettificatrice universale, mod. R.U. 1000
F	Stozzatrici, modd. S.R.I. 180 - S.R.I. 220
G	Stozzatrice, mod. S.R.I. 6/550
Н	Stozzatrice, mod. S.I. 8/750
1	Sbarbatrice universale Diagonal, mod. S.U.D. 320
L	Attestatrice centratrice idraulica automatica, mod. A.C.I.A. 500
м	Macchine prova rumorosità ingranaggi, modd. P.R.I. 320 - P.R.I. 500
N	Apparecchio idraulico a copiare COPYMATIC

No.	LUBRIFICANTE DA USARE
1	Mobil Velocite Oil E
2	Mobil D.T.E. 797 Oil
3	Mobil D.T.E. Oil Heavy Medium
4	Mobil D.T.E. Oil Extra Heavy
5	Mobil D.T.E. Oil BB
6	Mobil Vactra Oil Heavy Medium
7	Mobil Vacuoline Oil 1405
8	Mobil 600 W Cylinder Oil
9	Mobilux Grease No. 2

	-		т	I P O	D	ı A	л д с	сн	I N	A		
PARTI DI MACCHINA	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	L	м	Z
Comando oleodinamico	No. of Park and the Control of the						3			7		3
Comando oleodinamico e guide					7							
Comando oleodinamico ed organi principali				7								
Mandrini					1_						1	
Sopporto albero portacoltello e viti									8			
Scatole ingranaggi			3					4				
Ingranaggi testata	3	2										
Teste a fresare e centrare										3		
Testa portautensile						7	3	7				
Testa portapezzo					3							
Testa portacoltello, cambio testa portacoltello, spostamento tavole e cambio avanzamenti									5			
Grembiale, carrelli e slittone, scatole avanzamenti e spostamento rapido		3										
Guide										6		
Lubrificazione generale ad olio	6		6	6		3	3	4	6			
Contropunte ed altri organi lubrificati a grasso									9			
Cuscinetti a rotolamento (a grasso)	9	9	9	9	9	9	9	9		9		

S. p. A. F.lli Daldi & Matteucci Milano (Italy)